

Opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu při odstraňování střešní krytiny

Vyčleňte a oddělte pracovní prostor - zamezte kontaminaci okolí!

- ohrad'te prostor
- zakryjte okolní povrchy polyethylenem o tloušťce 125 nebo 250 μm (po skončení práce jej zlikvidujte jako odpad potenciálně kontaminovaný azbestem)
- nádoby, pytle, kontejner na odpad umístěte v pracovním prostoru nebo v jeho těsné blízkosti
- v pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte
- neopouštějte pracovní prostor v osobních ochranných pracovních prostředcích

Naplánujte pracovní postup a způsob odstraňování azbestu

- zvolte takové postupy, při kterých nedojde k narušení materiálů obsahujících azbest
- použijte ruční nářadí, a nikoli brusné nástroje nebo pneumatické nárazové nástroje
- zvlhčujte materiál obsahující azbest vodou s přísadou saponát (saponát, jar), snížíte riziko uvolňování azbestových vláken do vzduchu (velmi zvětralou krytinu opatřete nátěrem nebo postřikem penetračním prostředkem)
- veškeré potřebné nástroje a zařízení si připravte do pracovního prostoru
- vykonávejte práci za přítomnosti co nejnižšího počtu osob a v co nejkratším termínu

Vybavte se osobními ochrannými pracovními prostředky

- použijte vhodnou ochranu dýchacích orgánů určenou pro azbest (např. filtrační polomasku EN 149 FFP3)
- použijte jednorázové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) a rukavice
- před vstupem do pracovního prostoru si oblečte osobní ochranné pracovní prostředky, zkontrolujte jejich funkčnost

Demontáž materiálu

- odstraňte materiál obsahující azbest neporušený, zamezte jeho lámání nebo poškození
- případné vruty nebo hřebíky pečlivě odstraňte a přitom tlumte uvolňování prachu

Odstraňování materiálu

- materiály obsahující azbest opatrně vkládejte do označených plastových pytlů (nedopust'te hromadění nezabaleného odpadu)
- pytle naplňujte jen částečně, aby šly snadno a dobře uzavřít
- nevytláčujte vzduch prudce z pytlů při jejich zavírání, protože by se tak mohl dostat prach a azbest ven
- pytle pečlivě uzavřete, při porušení (protržení) je vložte do dalších průhledných pytlů z tuhého plastu
- větší předměty, které se nevejdou do pytlů, uchovejte neporušené a celé je zabalte do dvou vrstev polyethylenu
- zajistěte bezpečné skladovací místo pro zabalený odpad (uzamykatelný kontejner)
- odpad předejte oprávněné firmě, která má povolenou podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady nebo organizaci oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech

Úklid pracovního prostoru

- vysbírejte veškeré úlomky odstraňovaného materiálu,
- používejte jen ty způsoby čištění, které potlačují prašnost (např. vlhké hadry, přilnavé utěrky, k nimž se prach přichytává)
- Nečistěte zametáním!

Opuštění pracovního prostoru

- umyjte si boty a odložte je při vstupu do pracovního prostoru
- odložte rukavice, jednorázovou kombinézu svlečte a obraťte naruby (z důvodu uzavření případného zbylého prachu), s věcmi nakládejte jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem
- prostředek na ochranu dýchacích orgánů odložte až nakonec
- opláchněte se a umyjte